



НПП «ФЛОРЕАЛЬ»

НАДЕЖНЫЙ ПУТЬ К ЧИСТОТЕ

Россия, 350039, г. Краснодар, ул. Кирпичная, 1

тел.: (8612) 28-10-65, (8612) 28-10-66

flkr@yandex.ru

www.floreal.su

МАРК + СТ

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Область применения: средство моющее “МАРК +СТ” используется для высокоэффективной мойки и очистки автомобильных, оконных, мебельных стекол, витрин, зеркал, оргстекла, полированных поверхностей из керамической плитки и пластика, металла. Эффективно удаляет пыль, грязь, жир, сажу, следы от пальцев, атмосферные, слабо минеральные и другие загрязнения. Очиститель используют в производственных, общественных учреждениях, транспорте, медицине, быту и т.д.

Характеристики: моющее средство “МАРК +СТ” представляет собой однородную прозрачную жидкость от светло-голубого до голубого цвета, хорошо растворяющуюся в воде. Средство разработано на основе современных поверхностно активных веществ (ПАВ) с добавлением изопропилового спирта, полимерных добавок. Средство не оставляет разводов, придает блеск, водоотталкивающие свойства. Не содержит веществ, неблагоприятно воздействующих на лакокрасочные покрытия, металл и пластик.

Плотность: $0,97 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$ при $t = 20^\circ\text{C}$, pH 1 % раствора в дистиллированной воде $6,5 \pm 1,5$

Состав: вода деминерализованная (>30%), изопропиловый спирт (5,0-15,0%), НПАВ (<5%), полимерные добавки (<5,0%), ароматизирующая добавка (<5,0%).

Указания по применению:

средство равномерно распылить на поверхность или нанести губкой, щеткой. Промыть поверхность водой или снять остатки раствора резиновой стяжкой, мягкой тканевой или бумажной ветошью. Расход средства составляет 10-20 мл на 1 м^2 поверхности.

Рекомендации по технике безопасности:

ОСТОРОЖНО! Воспламеняющаяся жидкость. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. При длительном воздействии на кожу может вызвать слабое раздражение и сухость. В случае попадания в глаза, немедленно промыть под струей воды в течение 15-20 минут, при появлении гиперемии закапать 3%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу. При чувствительной коже или профессиональном применении пользоваться защитными резиновыми перчатками.

Условия хранения, срок годности: следует хранить при температуре от 0°C до $+30^\circ\text{C}$ вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света отдельно от пищевых продуктов в местах, недоступных для посторонних лиц, детей.

ТУ 2383-022-16856335-11

СГР № RU.23.KK.08.015.E.000646.12.18 от 19.12.2018

Подробно условия безопасного обращения указаны в

ПБ № 16856335.20.84090 от 21 сентября 2023 г.